



SELECT YOUR WATER PLEASURE

**NOUVEAU !**

## Talis® Select

Activez et désactivez le mitigeur d'une simple pression sur le bouton.



### 2 fonctions :

- 1 : Activez et désactivez le mitigeur d'une simple pression sur le bouton.
- 2 : Réglez la température en tournant le bouton.



**Le nouveau mitigeur Talis Select est facile à commander grâce à son bouton Select.**  
Vous activez et désactivez l'écoulement de l'eau d'une simple pression sur le bouton.  
La température est régulée en tournant le bouton vers la droite ou vers la gauche. De plus,  
Talis Select est disponible en 2 modèles : Talis Select S et Talis Select E.

**Talis® Select S** 72040000 / 72042000 / 72044000

**Talis® Select E** 71750000 / 71752000



Découvrez tous les mitigeurs Select sur :  
[www.hansgrohe.be](http://www.hansgrohe.be)